



PartNo.	Description
1	黑网接头
2	枪体
3	扳机
4	铆钉
5	弹簧
6	开关
7	毛细管加接头
8	球阀
9	壶盖
10	垫圈
11	奶管接头
12	奶管
13	白壶
14	02喷嘴
15	铜螺帽
16	黄管子
17	透明管
18	推拉管螺丝
19	铝喇叭
20	推拉管
21	吸尘喇叭
22	吸尘喇叭管套
23	吸尘器接头(小)
24	吸尘器接头(中)
25	吸尘器接头(大)

LT-34-2顶棚清洗枪